
# **ProMinent**®

# Mode d'emploi

# **DULCOMETER® D1C**


Partie 2 : Réglage et commande, grandeur de mesure Chlore





En cas de détériorations dues à une erreur de commande, il y a perte du droit de garantie!

## 1 Désignation de l'appareil / code d'identification



## 2 Remarques générales à l'attention de l'utilisateur

		Page
1	Désignation de l'appareil / code d'identification	2
2	Remarques générales à l'attention de l'utilisateur	3
3	Vue d'ensemble de l'appareil / Eléments de commande	4
4	Description fonctionnelle	5
5	Symboles de l'indication dans l'affichage	6
6	Schéma de commande	7
7	Menu restrictif	8
	Représentation complète	8
	Description	9
8	Menu intégral	14
	Vue d'ensemble	14
	Description	15
9	Frreurs / Remarques / Dépannage	20

## Remarques générales à l'attention de l'utilisateur

Ce mode d'emploi décrit les caractéristiques techniques et les fonctions du régulateur DULCOMETER® de la série D1C, fournit des consignes de sécurité exhaustives et est structuré en des étapes opérationnelles conviviales.




#### **ATTENTION**

- Veuillez tenir compte des parties de ce mode d'emploi relatives à l'exécution spécifique de votre appareil! Pour ce faire, veuillez vous reporter à la liste Marquage de l'appareil/ Identcode (code d'identification)!
- Il est seulement possible de mesurer et doser correctement si la sonde fonctionne impeccablement. La sonde doit être calibrée / examinée régulièrement !

#### INFORMATION

Pour les paramétrages des régulateurs, vous pouvez vous servir du formulaire "Documentation pour programmation du régulateur, type D1C" que vous trouverez sur Internet à l'adresse www.prominent.fr/documentation\_D1C

## 3 Vue d'ensemble de l'appareil / Eléments de commande





#### Touche CHANGEMENT

Pour basculer au sein d'un niveau de menu et pour changer d'une grandeur modifiable à l'autre au sein d'un point de menu.



#### Touche START/STOP

Start/Stop de la fonction de régulation et de dosage



#### Touche ENTREE

Pour l'adoption, la confirmation ou la sauvegarde d'une valeur ou d'un état affiché. Pour la confirmation d'alarme.



#### Touche PLUS

Pour augmenter une valeur numérique affichée et pour modifier les variables (affichage clignotant).



#### Touche RETOUR

Retour à l'affichage permanent ou au début du menu de paramétrage correspondant.



#### Touche MOINS

Pour diminuer une valeur numérique affichée et pour modifier les variables (affichage clignotant).

## 4 Description fonctionnelle

#### INFORMATION

Pour une description détaillée de chaque propriété du régulateur DULCOMETER® D1C, veuillez vous reporter à la description du menu complet dans le chapitre 8 !

#### 4.1 Menu

Le régulateur DULCOMETER® D1C permet de réaliser des réglages dans deux vastes menus différents. Toutes les valeurs sont préréglées et peuvent être modifiées dans le **menu intégral**.

Le régulateur est livré avec un **menu restrictif**, de manière que, dès le départ, il soit possible de travailler judicieusement avec le régulateur D1C dans de nombreux cas d'utilisation. Au cas où des adaptations seraient requises, il est alors possible d'accéder à tous les paramètres par commutation dans le menu complet (cf. "Paramètres généraux").

#### 4.2 Code d'accès

L'accès aux menus de paramétrage peut être inhibé par le réglage d'un code d'accès. Le régulateur D1C est fourni avec le code d'accès 5000 qui permet d'accéder librement aux menus de paramétrage. Le menu d'étalonnage demeure librement accessible, même en cas de verrouillage par le code d'accès.

#### 4.3 Régulation

Le régulateur D1C peut fonctionner en tant que régulateur proportionnel ou que régulateur PID - en fonction de l'exécution de l'appareil (voir code d'identification) et du réglage. La valeur réglante est recalculée toutes les secondes. Les opérations de régulation exigeant un réglage rapide d'écarts par rapport à la valeur de consigne (inférieurs à 30 secondes env.) ne sont pas traitées par ce régulateur. Pour la commande d'électrovannes (longueur d'impulsion), les temps de cycle et, pour la commande de servomoteurs (à trois positions), leurs temps de marche doivent être pris en considération.

Via l'entrée commande, pause, la fonction de contrôle (sélection de la valeur réglante) peut être interrompue. Le calcul de la valeur réglante commence de nouveau après suppression de la "pause".

#### 4.4 Grandeur de perturbation

Le régulateur D1C peut traiter le signal d'une grandeur de perturbation. Ce signal peut être, en fonction de l'exécution de l'appareil (cf. code d'identification) et du réglage, appliqué en tant que signal 0...20 mA ou 4...20 mA, mais également en tant que signal de contact numérique, avec les fréquences maximales 10 Hz ou 500 Hz.

Ce signal peut être par exemple utilisé pour un dosage proportionnel au débit (effet multiplicatif) ou un dosage de charge de base indépendant de la grandeur de perturbation (effet additif). Ce faisant, le résultat du calcul de la valeur réglée à partir de la régulation proportionnelle ou resp. PID est multiplié ou resp. additionné par/au signal de la grandeur de perturbation. Une grandeur de perturbation multiplicative de la même importance que la valeur nominale réglable transfère la valeur réglée calculée sans modification dans la valeur réglante:

valeur réglante = grandeur de perturbation/valeur nominale x valeur réglée calculée

Le zéro doit être contrôlé à la mise en service. La grandeur de perturbation multiplicative n'est pas prévue pour l'inactivation permanente de la valeur réglante (signal  $\approx$  0).

Une grandeur de perturbation additive de la même importance que la valeur nominale donne lieu à la valeur réglante maximale :

valeur réglante (100 % max.) = grandeur de perturbation/valeur nominale x valeur réglante max. + valeur réglée calculée

#### 4.5 Messages d'erreur


Les messages d'erreur et les remarques qui apparaissent sont indiqués dans l'affichage permanent 1 sous forme de ligne inférieure. Les erreurs à acquitter (l'acquittement met le relais d'alarme hors circuit) sont désignées par le symbole "É". Les erreurs/remarques qui sont encore existantes à la suite de l'acquittement sont affichées alternativement. Lorsqu'un traitement de valeur de correction (température pour la correction de la valeur pH) est présent, la valeur est alors indiquée dans la même ligne que l'erreur/la remarque. Les erreurs qui se sont autosupprimées par les situations d'exploitation changeantes disparaissent de l'affichage permanent sans qu'une confirmation soit requise.

# 5 Symboles de l'indication dans l'affichage

L'indication dans l'affichage du régulateur DULCOMETER® D1C utilise les symboles suivants:

Signification	Commentaire	Symbole
Violation seuil Relais 1 haut	Symbole à gauche	1
Relais 1 bas	Symbole à gauche	ŀ
Relais 2 haut	Symbole à droite	1
Relais 2 bas	Symbole à droite	ļ
Pompe doseuse 1 (chlore) Commande arrêt	Symbole à gauche	
Commande marche	Symbole à gauche	
Pompe doseuse 2 (déchlore)  Commande arrêt	Symbole à droite	I
Commande marche	Symbole à droite	
Electrovanne 1 (chlore) Commande arrêt	Symbole à gauche	4
Commande marche	Symbole à gauche	
Electrovanne 2 (déchlore) Commande arrêt	Symbole à droite	<b>N</b>
Commande marche	Symbole à droite	<u> </u>
Servomoteur Commande ouvrir relais		<b>4 b</b>
Commande fermer relais		<b>△ k</b>
sans commande		4
Recopie de position	La barre augmente de gauche à droite lors de l'ouverture.	
Touche Stop enfoncée		0
Dosage manuel		M
Erreur		3

## 6 Schéma de commande




#### INFORMATION

L'accès aux menus de paramétrage peut être verrouillé par le code d'accès !


Le nombre et l'étendue des menus de paramétrage dépendent de l'exécution de l'appareil!


Si, pour un menu d'ajustage, le code d'accès a été correctement sélectionné, les menus de paramétrage suivants sont également accessibles !

Si pendant une période de 10 minutes, aucune touche est actionnée, l'appareil quitte automatiquement le menu d'étalonnage ou le menu de paramétrage sur l'affichage permanent 1.



## 7 Menu restrictif / Représentation complète





#### Etalonnage de la sonde de chlore


Lors de l'étalonnage, le D1C met les sorties de réglage sur "0". Exception : si une charge de base ou une grandeur de réglage manuelle a été ajustée, celle-ci demeure valable pendant l'étalonnage.

Les sorties analogiques (valeur de mesure ou valeur de correction) sont figées. En tant que valeur DPD, la valeur mesurée enregistrée lors du commencement de l'étalonnage est suggérée; cette valeur est ajustable (touches à flèche!). L'étalonnage est seulement possible si la valeur DPD est ≥ 2 % de la zone mesurée. Une fois que l'étalonnage a eu lieu avec succès, toutes les recherches d'erreur qui se rapportent à la valeur mesurée sont de nouveau lancées.



#### **ATTENTION**

La plage de mesure de la sonde doit correspondre à la plage de mesure réglée (réglage départ usine: 0-2 ppm). Une modification de la plage de mesure (cf. page 17) doit être effectuée avant le calibrage!




	Valeurs possibles			
Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Valeur mesurée	0,01 ppm	0 ppm	100 ppm	

Message d'erreur	Condition	Remarque
Etalonnage Cl impossible ! pente trop faible (<25 % de la pente standard)	Pente CI trop faible	Etalonner encore une fois !
Etalonnage CI impossible ! pente trop forte (>300 % de la pente standard)	Pente CI trop forte	Etalonner encore une fois !
Valeur DPD trop petite ! DPD > x.xx ppm	DPD <2 % domaine de mesure	Etalonner encore une fois après l'addition de chlore

#### Etalonnage de la sonde de pH (seulement possible avec la grandeur de correction pH)

La sonde de pH s'étalonne par la méthode 2 points (point zéro/pente). Autodétection de tampon pour pH 7 (compensation point zéro) et pour pH 4 (compensation de la pente). La valeur pH mesurée du tampon est proposée en tant que valeur tampon et peut être manuellement modifiée (touches à flèche!). Au cours de l'étalonnage, la régulation est arrêtée et réduite à la valeur de charge de base ajustée. La valeur mesurée est figée. Les erreurs qui se rapportent à la grandeur de mesure concernée seront remises à zéro après l'étalonnage correct. Les paramètres actuels de la sonde de pH (point zéro et pente) sont affichés.



		Valeurs possible	es		
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Valeurs des solutions tampons	arrondie à la valeur de mesure entière	pH 0,01	pH -2	pH 16	Message de défaut quand les deux solutions tampons sont trop proches (< pH 2)
					Afin de garantir un fonctionnement optimal, la sonde de pH doit être contrôlée et étalonnée régulièrement (chaque semaine) car des écarts de ± 0,1 pH peuvent entraîner des erreurs de mesure. En cas d'utilisation de la sonde de chlore type CLE, il faut effectuer en outre un équilibrage de la pente de la sonde de chlore après celui du pH.



#### **ATTENTION**


Lorsque des substances à risque d'oxydation sont sous l'eau de mer, une correction de la valeur pH n'est pas possible!

Lorsque la cellule de mesure utilisée est une cellule CLE :

- la température doit se situer entre 10 °C et 15 °C!
- la valeur pH doit être de 5 à 8
- le courant corrigé de la sonde est limité à 25 mA


Message d'erreur	Condition	Remarque
Ecart des tampons trop petit	∆tampon < pH 2	Au cours de l'opération d'étalonnage: étalonner encore une fois le tampon 2 !
Point zéro trop faible Point zéro trop élevé Pente trop faible Pente élevée Valeur mesurée pH instable Valeur mesurée °C instable	< -60 mV > +60 mV < 45 mV/pH > 65 mV/pH	Retour à l'affichage permanent: dosage de charge de base " " " Dosage normal

#### Correction pH




		Valeurs possibles			
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Valeur de correction	arrêt manuel automatique	arrêt			A la sélection de la correction manuelle de pH, la valeur pH n'a le droit que de se modifier au maximum de ± 0,1 unités de pH

#### Seuils



			Valeurs possibles			
		Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Type de v seuils	riolation de seuil 1: seuil 2:	bas haut	haut bas arrêt*			Violation de seuil pour dépassement haut ou bas *uniquement avec relais de seuils
Seuil	seuil 1: seuil 2:	0,5 ppm 1,5 ppm	0,01 ppm 0,01 ppm	0,00 ppm 0,00 ppm	100,00 ppm 100,00 ppm	

#### Régulation



		Valeurs possibles			
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Consigne	1,00 ppm	0,01 ppm	seuil inférieur du domaine de mesure	seuil supérieur du domaine de mesure	Pour régulation avec zone morte 2 consignes requises. Consigne 1 < consigne 2 Réglage du domaine de mesure voir page 17
Paramètre de régulation xp	10 %	1 %	1 %	500 %	xp rapportée au domaine de mesure
Paramètre de régulation Ti	arrêt	1 s	1 s	9999 s	Fonction arrêt = 0 s
Paramètre de régulation Td	arrêt	1 s	1 s	2500 s	Fonction arrêt = 0 s
Dosage manuel	0 %	1 %	-100 %	+100 %	


#### Abréviations pour les valeurs relevant de la technique de réglage :

 $X_p = 100$  %/Kp (coefficient réciproque d'action proportionnelle)

T<sub>i</sub> = Temps de compensation du régulateur I [s]

 $T_d$  = Constante de temps du régulateur D [s]

#### Paramètres généraux




		Valeurs possibles			
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Relais d'alarme	actif	actif pas actif			
Code d'accès	5000	1	1	9999	
Langue	conf. à code d'identification	conf. à code d'identification			
Menu	restrictif	restrictif complet			


#### Code d'accès

L'accès aux menus de paramétrage peut être inhibé par le réglage d'un code d'accès. Le régulateur DULCOMETER® D1C est fourni avec le code d'accès 5000 qui permet d'accéder librement aux menus de paramétrage. Le menu d'étalonnage demeure librement accessible, même en cas de verrouillage par le code d'accès.

## 8 Menu intégral / Vue d'ensemble

Le menu complet permet de régler tous les paramètres du régulateur (accès, cf. page précédente). Le synoptique suivant montre les paramétrages sélectionnés:





#### Etalonnage de la sonde de chlore (point zéro et pente)

Lors de l'étalonnage, le D1C met les sorties de réglage sur "0". Exception : si une charge de base ou une grandeur de réglage manuelle a été ajustée, celle-ci demeure valable pendant l'étalonnage.


Les sorties analogiques (valeur de mesure ou valeur de correction) sont figées. En tant que valeur DPD, la valeur mesurée enregistrée lors du commencement de l'étalonnage est suggérée; cette valeur est ajustable (touches à flèche !). L'étalonnage est seulement possible si la valeur DPD est ≥2 % de la zone mesurée. Une fois que l'étalonnage a eu lieu avec succès, toutes les recherches d'erreur qui se rapportent à la valeur mesurée sont de nouveau lancées.

L'étalonnage du point zéro doit être effectué dans des conditions réelles par rapport à l'eau sans chlore. Normalement, cet étalonnage n'est requis que pour la plage de mesure de 0 à 0,5 ppm, lorsque la mesure a lieu sur le seuil inférieur de la plage de mesure.



#### **ATTENTION**

La plage de mesure de la sonde doit correspondre à la plage de mesure réglée (réglage départ usine: 0-2 ppm). Une modification de la plage de mesure (cf. page 17) doit être effectuée avant le calibrage!




	Valeurs possibles			
Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Valeur mesurée	0,01 ppm	0 ppm	100 ppm	

Message d'erreur	Condition	Remarque
Etalonnage Cl impossible point zéro trop faible	Point zéro < 3 mA	Etalonner encore une fois dans de l'eau de mesure sans chlore
Etalonnage Cl impossible point zéro trop forte	Point zéro > 5 mA	Etalonner encore une fois dans de l'eau de mesure sans chlore

Message d'erreur	Condition	Remarque
Etalonnage CI impossible ! pente trop faible	Pente Cl trop faible (<25 % de la pente standard)	Etalonner encore une fois !
Etalonnage CI impossible ! pente trop forte	Pente Cl trop forte (>300 % de la pente standard)	Etalonner encore une fois !
Valeur DPD trop petite ! DPD > x.xx ppm	DPD <2 % domaine de mesure	Etalonner encore une fois après l'addition de chlore !

#### Etalonnage de la sonde de pH (seulement avec grandeur de correction pH)


La sonde de pH s'étalonne par l'étalonnage 2 points (point zéro/pente). Autodétection de tampon pour pH 7 (compensation point zéro) et pour pH 4 (compensation de la pente). La valeur pH mesurée du tampon est proposée en tant que valeur tampon et peut être manuellement modifiée (touches à flèche!). Au cours de l'étalonnage, la régulation est arrêtée et réduite à la valeur de charge de base ajustée. La valeur mesurée est figée. Les erreurs qui se rapportent à la grandeur de mesure concernée seront remises à zéro après l'étalonnage correct. Les paramètres actuels de la sonde de pH (point zéro et pente) sont affichés.



		Valeurs possible	es		
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Valeurs des solutions tampons	arrondi à la valeur de mesure entière	pH 0,01	pH -2	pH 16	Message de défaut quand les deux solutions tampons sont trop proches (< pH 2)
					Afin de garantir un fonctionnement optimal, la sonde de pH doit être contrôlée et étalonnée régulièrement (chaque semaine) car des écarts de ±0,1 pH peuvent entraîner des erreurs de mesure. En cas d'utilisation de la sonde de chlore type CLE, il faut effectuer en outre un équilibrage de la pente de la sonde de chlore après celui du pH.

Message d'erreur	Condition	Remarque	Remarque			
Ecart des tampons trop petit	Δtampon < pH 2	Au cours de l'opération d'étalonnage: étalonner encore une fois le tampon 2 !				
		Retour à l'affichage permanent:				
Point zéro trop faible	< -60 mV	dosage de charge de base	avertissement: l'ancien point zéro et la pente restent			
Point zéro trop élevé	> +60 mV	п	п			
Pente trop faible	< 45 mV/pH	п	п			
Pente élevée	> 65 mV/pH	"	п			
Valeur mesurée pH instable		п				
Valeur mesurée °C instable			П			

#### **Echelle**






#### **ATTENTION**

En cas de modification de l'affectation des plages, il faut procéder à un nouvel étalonnage de la sonde de chlore et vérifier les paramètres dans tous les menus !

		Valeurs possibles	;		
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Echelle	02 ppm	00,5 ppm 02 ppm 05 ppm 010 ppm 020 ppm 050 ppm 0100 ppm			

#### Valeur mesurée





#### **ATTENTION**

En cas de modification de l'affectation des plages, il faut procéder à un nouvel étalonnage de la sonde de chlore et vérifier les paramètres dans tous les menus !

#### Temps de contrôle valeur mesurée




#### **ATTENTION**

Cette fonction ne doit pas être activée pour des applications pour lesquelles on peut supposer que la valeur mesurée ne varie pas.

Cette fonction contrôle si la valeur mesurée sur la sonde (au niveau de l'entrée de la valeur mesurée) varie au cours du "temps de contrôle valeur mesurée". On présume qu'elle le fait pour une sonde intacte. Si la valeur mesurée ne varie pas au cours de ce temps de contrôle, le régulateur DULCOMETER® D1C règle la valeur réglante sur "0" et le relais alarme commute. Le message "contrôler sonde CI" apparaît par exemple sur l'écran LCD.


		Valeurs possibles	Valeurs possibles		
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Entrée analogique seuil inférieur de signal	4 mA	0 mA 4 mA			
Valeur mesurée attribuée bas haut	0 ppm 2 ppm	0,01 ppm	0,00 ppm	100,00 ppm	
Temps de contrôle	arrêt	1 s	1 s	9999 s	Un signal de mesure constant donne lieu à un message et à une alarme. Fonction arrêt = 0 s

#### Correction du pH




		Valeurs possibles			
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Valeur correction	arrêt manuel automatique	arrêt			Pour "manuel", la modifi- cation de pH doit être < pH 0,1 !
Type de sonde	CLE	CLE CGE/CTE			
Entrée analogique	4 mA	4 mA			
Seuil inférieur de signal		0 mA			
Tension de sonde affectée	pH 15,45 pH -1,45	pH 0,01	pH -2	pH 16	


#### **Pompes**



		Valeurs possible	es		
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Fréquence maximale/ minute de pompes 1 et 2	180	1	1	500	arrêt = 0 imp./min

#### Relais pour commande de puissance






		Valeurs possibles			
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Affectation des relais	conf. à code d'identi- fication	Moteur Electrovanne (EV1/EV2) Seuil (Seuil 1/2)* Variable de commande 1,2 Timer 1,2 Servomoteur arrêt			*Pour "Valeur limite", les relais demeurent activés, même en cas de défectuosité  Uniquement avec servomoteur
Cycle	10 s	1 s	10 s	9999 s	pour électrovanne
Temps min.	1 s	1 s	1 s	cycle/2	pour électrovanne
					C'est ici que doit être réglée la durée d'activation la plus courte admise de l'appareil raccordé.
Cycle	arrêt	1 h	1 h/arrêt	240 h	pour timer
t on	1 min	1 min	1 min	60 min	pour timer

#### INFORMATION

Les relais seuils peuvent également être définis de manière à réagir comme une variable de commande. Si un relais seuil s'est par exemple excité, il retombe si le contact de pause est fermé ou pour une durée de temporisation consécutive  $t_d$  (si  $t_d > 0$  min est réglé en mode "Paramètres généraux").





#### **ATTENTION**


Suite à une interruption de la tension d'alimentation, le timer se remet à zéro.

A la fin de la durée du cycle (timer), le DULCOMETER® D1C ferme le relais timer affecté à la durée "t marche" (timer). Une "pause" interrompt le timer.

Si l'horloge est affichée sur l'écran, il sera alors possible de remettre le timer à zéro au début du cycle en utilisant la touche d'entrée.

L'affichage en % sur l'écran indique quelle part du cycle actuel s'est déroulée.


Les relais timer peuvent être utilisés par ex. pour un dosage choc ou pour signaler qu'un nettoyage de sonde est nécessaire.




Les temps de commutation du DULCOMETER® D1C (électrovanne) dépendent de la valeur réglante et du "temps min." (durée de mise en circuit minimale admissible de l'appareil raccordé).

La valeur réglante détermine le rapport t<sub>on</sub> / cycle et, ainsi, les temps de commutation (cf. figure ci-dessus). Le "temps min." influe sur les temps de commutation pour deux situations :

a) Temps de commutation théorique < temps min. :




Le DULCOMETER® D1C ne se met pas en route pendant autant de cycles nécessaires jusqu'à ce que la somme des temps de commutation théoriques dépasse par le haut le "temps min.". Après quoi, il se trouve activé pour la durée de cette somme des temps.



Le DULCOMETER® D1C ne se met pas hors circuit pendant autant de cycles nécessaires jusqu'à ce que les différences entre le cycle et le temps de commutation théorique dépassent par le haut le "temps min.".

#### **Seuils**



	Valeur initiale	Valeurs possibles Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Type de violation de seuils seuil seuil		haut bas arrêt*			Violation de seuil pour dépassement haut ou bas *uniquement avec relais de seuils
Seuil seuil seuil	-,	0,01 ppm 0,01 ppm	0,00 ppm 0,00 ppm	100,00 ppm 100,00 ppm	
Hystérèse seuils	0,04 ppm	0,01 ppm	0,02 ppm	100 ppm	Agit dans le sens de la suppression de la violation de seuils
Temps de contrôle seuils Δt mar.	arrêt	1 s	1 s	9999 s	Donne lieu à un message et à une alarme arrêt = 0 s: Fonction inactivée, pas de message, pas d'alarme.
Régulation	marche	marche arrêt			
Sens de commutation Seuil 1, seuil 2	activé fermer	activé fermer activé ouvert			Réagit comme un contact à fermeture Réagit comme un contact à ouverture
Temporisation de mis en circuit ∆t marche	e 0 s	1 s	0 s	9999 s	
Temporisation de mis hors circuit ∆t arrêt	e 0s	1 s	0 s	9999 s	

Si le dépassement limite dure plus longtemps que les "Valeurs limites temps de retard", un message d'erreur, dont on peut accuser réception, est émis et le relais d'alarme retombe ; si, en plus le "Régulation" est mis sur "arrêt", l'opération de réglage s'arrêtera.


#### Servomoteur

La commande d'un servomoteur doit être opérée avec la même précaution que l'étalonnage d'une sonde de mesure. La **plage de fonctionnement** est déterminée par le domaine de résistance totale du potentiomètre de recopie. Une limitation maximale du domaine utile est possible en fixant la **plage maximum**.



#### **ATTENTION**

- Pour un fonctionnement correct du servomoteur, la variation de 0 à 100 % d'ouverture ne doit pas être inférieure à 25 secondes.
- La commande d'un servomoteur doit être effectuée avec la même précaution que l'étalonnage d'une sonde de mesure.




		Valeurs possibles	Valeurs possibles			
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque	
Servomoteur	ajuster	ajuster ok arrêt				
Sens de régulation	chlore	chlore déchlore				
Plage maximum	100 %	1 %	10 %	100 %	en % du plage de fonctionnement	

#### INFORMATION

- Le servomoteur est ouvert au maximum lorsque la barre la plus large se trouve entièrement à droite.
- L'affichage permanent indique le degré d'ouverte en % (plus le pourcentage est élevé et plus le servomoteur est ouvert)

#### Régulation



		Valeurs possil	bles		
			l Valeur	l Valeur	
	Valeur initiale	Etendue de pas	inférieure	supérieure	Remarque
Régulation	normal	normal avec zone morte manuel			Pour le réglage avec zone morte, la valeur réglante n'est pas modifiée pour des valeurs mesurées au sein de la zone morte
Consigne	1.00 ppm	0.01 ppm	seuil inférieur du domaine de mesure	seuil supérieur du domaine de mesure	Pour régulation avec zone morte 2 consignes requises. Consigne 1 < consigne 2
Paramètre de régulat. xp	10 %	1 %	1 %	500 %	xp rapportée au domaine de mesure
Paramètre de régulat. Ti	arrêt	1 s	1 s	9999 s	Fonction inactivée = 0 s
Paramètre de régulat. Td	arrêt	1 s	1 s	2500 s	Fonction inactivée = 0 s
Charge de base additive	0 %	1 %	-100 %	+100 %	
Dosage manuel	0 %	1 %	-100 %	+100 %	


#### Abréviations pour les valeurs relevant de la technique de réglage :

X = 100 %/Kp (coefficient réciproque d'action proportionnelle)

T = Temps de compensation du régulateur I [s]


T<sub>d</sub> = Constante de temps du régulateur D [s]

#### Grandeur de perturbation




<u> </u>		Valeurs possil	oles		
		Etendue	Valeur	Valeur	
	Valeur initiale	de pas	inférieure	supérieure	Remarque
Grandeur de perturbation	conf. à	aucune			Traitement des signaux:
(débit)	code d'identification	10 Hz			signal <0,02 Hz = pas de débit
		500 Hz			signal <0,2 Hz = pas de débit
	pour signal normalisé:	020 mA			signal $<0,2$ mA = pas de débit
	4-20 mA	420 mA			signal $<4,2$ mA = pas de débit
Grandeur de perturbation,	10 Hz	0,01 Hz	0,1 Hz	10 Hz	En fonction du type de signal.
valeur nominale	500 Hz	1 Hz	5 Hz	500 Hz	Limitation max. de
	20 mA	0,1 mA	0/4 mA	20 mA	la plage utilisée
Grandeur de perturbation	multiplicative	multiplicative			
Effet perturbateur		additive			
Valeur réglante max. additive	100 %	1 %	-500%	+500%	uniquement avec grandeur de perturbation additive

#### Sortie analogique 1




#### Sortie analogique 2



		Valeurs possible	S		
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Affectation des valeurs	conf. à code d'identi- fication	Valeur mesurée Valeur réglante Valeur correction			si régulation présente, uniquement avec valeur de correction
Plage de sortie	020 mA	020 mA 420 mA 3,6/4-20 mA			Réduction à 3,6 mA si le relais d'alarme commute (pas de violation de seuil)
Plage valeur mesurée	Plage de mesure	0,01 ppm	0 ppm	100 ppm	Plage minimal 0,1 ppm
Plage valeur réglante	0 %+100 %	1 %	-100 %	+100 %	Plage minimal 1 %
Plage valeur correction	pH 59,5	pH 0,01	pH -2	pH 16	

#### Paramètres généraux



		Valeurs possibles	i		
	Valeur initiale	Etendue de pas	Valeur inférieure	Valeur supérieure	Remarque
Relais d'alarme	actif	actif pas actif			
Pause	normal	normal Hold			
Entrée de commande pause	actif fermé	actif fermé actif ouvert			Réagit comme un contact à fermeture Réagit comme un contact à ouverture
Pause avec alarme	alarme arrêt	alarme arrêt alarme marche			Le relais d'alarme peut être activé par contact de pause.
td	0 min	1 min	0 min	60 min	
Code d'accès	5000	1	1	9999	
Langue	conf. à code d'identification	conf. à code d'identification			
Menu	intégral	restrictif intégral			

#### Pause normal

Si le contact de pause est fermé, le DULCOMETER® D1C met les sorties de réglage sur "0" aussi longtemps que le contact de pause est fermé, le cas échéant pour une temporisation consécutive  $t_a$  (si réglage  $t_d$  > 0 min.). Pendant que le contact de pause est fermé, le D1C calcule à l'arrière-plan la partie P.

En cas de réglage PID (caractéristique identcode "comportement de réglage" = 2). Une partie I existante au moment de la fermeture du contact de pause est enregistrée (d'une manière générale il n'y a de partie I que si l'on a réglé Ti > 0 dans le menu de paramétrage "régulation ajuster ?").

Exception : Les sorties analogiques pour la valeur de mesure ou la valeur de correction ne sont pas concernées par la pause.

Après ouverture du contact de pause, les sorties de réglage restent sur "0" pendant la temporisation  $t_a$ . La temporisation doit être réglée de manière à ce que, la concentration de l'eau à mesurer qui est prise en compte par le capteur, corresponde à la réalité du process.

En cas de réglage PID (caractéristique identcode "comportement de réglage" = 2) : la valeur de réglage éditée après la pause et l'écoulement de la temporisation  $t_d$  se compose de la partie P actuelle et (si réglage Ti > 0) de la partie I enregistrée.

#### Pause Hold

Si le contact de pause est fermé, le DULCOMETER® D1C gèle les sorties de réglage sur la dernière valeur aussi longtemps que le contact de pause est fermé, le cas échéant pour une temporisation consécutive  $t_d$  (si réglage  $t_d > 0$  min.). Pendant que le contact de pause est fermé, le D1C calcule en arrière-plan la partie P. En cas de réglage PID (caractéristique identcode "comportement de réglage" = 2) :

Les sorties analogiques pour la valeur de mesure ou la valeur de correction sont également gelées. Après ouverture du contact de pause les sorties de réglage restent gelées pendant la temporisation  $t_d$ . La temporisation  $t_d$  doit être réglée de manière à ce que, la concentration de l'eau à mesurer qui est prise en compte par le capteur, corresponde à la réalité du process.

En cas de réglage PID (caractéristique identcode "comportement de réglage" = 2) : la valeur de réglage éditée après la pause et l'écoulement de la temporisation t<sub>d</sub> se compose de la partie P actuelle et (si réglage Ti > 0) de la partie I qui vient d'être calculée.

#### Code d'accès

L'accès aux menus de paramétrage peut être inhibé par le réglage d'un code d'accès. Le régulateur DULCOMETER® D1C est fourni avec le code d'accès 5000 qui permet d'accéder librement aux menus de paramétrage. Le menu d'étalonnage demeure librement accessible, même en cas de verrouillage par le code d'accès.

# 9 Erreurs / Remarques / Dépannage

trôle seuils  seuil Cl 2  E  servomoteur défectueux  E	seuil Cl 2 E	Violation de seuils seuil Cl 1	dépassement par le bas du signal, multiplikatif	Grandeur de perturbation dépassement par le haut contrôler entrée bas du signal perturbation	Seuil CGE 1/CTE pH-seuil 1/2 E Charge de base	Seuil CLE pH-seuil 1/2 E Charge de base	Etalonnage pH avec erreur étalonnage Etalonnage Charge de base	Grandeur correction dépassement par le haut/bas contrôler entrée de base du signal correction	Etalonnage sonde avec erreur étalonnage CI défectueux E de base	Dépassement par le haut/ contrôler entrée Cl E Charge bas du signal	Valeur mesurée dépassement par le haut du contrôler sonde Cl E Charge temps de contrôle valeur mesurée	Erreur Texte d'erreur Symbole Effi	
ar le haut/ ar le bas du signal, ar le bas du signal, uils contrôle seuils rche"	ar le haut/ ar le bas du signal, ar le bas du signal, uils contrôle seuils riche"	arturbation ar le haut/ ar le bas du signal,	erturbation ar le haut/				avec erreur	ection ar le haut/bas	de avec erreur		surée		
seuil Cl 1 seuil Cl 2 sevil Cl 2 servomoteur défectueux	seuil Cl 1 seuil Cl 2	2	_	contrôler entrée perturbation	pH-seuil 1/2	pH-seuil 1/2	étalonnage pH défectueux	contrôler entrée correction	étalonnage Cl défectueux	ontrôler entrée Cl	ontrôler sonde Cl	1 1	
M		mm	m	Μ	m	Μ	Μ	Μ	m	m	m	Symbole	
		Stop ou charge de base			Charge de base	Charge de base	Charge de base	Charge de base	Charge de base	Charge de base	Charge de base	Effet sur le dosage   la r	
		Stop	Stop		Stop	Stop	Stop	Stop	Stop	Stop	Stop	égulation	
	oui	OLI.		oui.	oui.	oui.	oui	oui.	non	oui	oui.	Alarme avec confirmation	
re sel volllotent se territe		Fonction desactivable	est réutilisée.	Signal $<3,8 \pm 0,2 \text{ mA}$ ou $> 23 \pm 0,2 \text{ mA}$ ,	pH < 5 > 9,5	pH < 5 > 8,5		Signal < 3,0 ou > 23 mA La dernière valeur valide est réutilisée.	pour erreur avec valeur mesurée instable, poursuite du dosage	Signal <3,0 ± 0,2 mA ou > 23 ± 0,2 mA	Fonction désactivable	Remarques	
	Contrôler le servomoteur	Elucider la cause, reajuster éventuellement les valeurs		Contrôler la sonde, le trans- metteur et le raccordement				Contrôler la sonde, le transmetteur et le raccordement du câble	Contrôler la sonde, éventuelle- ment la remplacer, éventuelle- ment l'étalonner de nouveau	Contrôler la sonde, la transmetteur et le raccordement du câble	Contrôler le fonctionnement de la sonde, Prolonger la durée de contrôle	Remède	

# Erreurs / Remarques / Dépannage

Opération de commande	Texte d'information	Symbole	Effet sur	égulation	Alarme avec confirmation	Remarques	Remède
Contact de pause	Pause	03	Stop		non/oui*	Pas de poursuite de	I
	Pause/Hold	Μ	pas de modification	*	non	contrôle d'erreur	
Touche Stop	Stop	03	Stop	Stop	non	Les relais retombent	1
Au cours de l'étalonnage			Charge de base	Stop	non	Pas de traitement d'erreur de la valeur mesurée	I
Pente de sonde trop faible Pente de sonde trop élevée	Pente CI faible Pente CI forte	3	Charge de base	Stop	non	25 % > pente de la sonde >200 % de la pente standard	Contrôler la sonde, la remplacer éventuellement
point zéro élevé point zéro faible	Point-zéro forte Point-zéro faible	3	Charge de base	Stop	non	Point zéro < 3 mA Point zéro > 5 mA	Étalonner de nouveaux dans de l'eau sans chlore
Valeur DPD <2 % domaine de mesure	DPD > x.xxppm				non	25 % > pente de la sonde >200 % de la pente standard	Étalonner de nouveau
Ecart des tampons trop petit	Ecart des tampons trop petit ! \( \Delta \) tampon > 2 pH!						Étalonner de nouveau
Zéro de sonde trop faible	Point zéro pH						
Zéro de sonde trop élevé	Point zéro pH						
Pente de sonde trop faible	Pente pH	Μ	Charge	Stop	non		Contrôler la sonde,
Pente de sonde trop élevée	trop faible Pente pH trop élevée		de base				la remplacer eventuellement
Signal de sonde trop agité	Valeur de mesure trop agitée						
pendant paramétrage servomoteur Recopie de position erronnée Position supérieure <40 % valeur max. Position inférieure >30 % domaine	Contrôler direction Valeur finale petite Valeur finale grande					Sans ajustage correct les dernières valeurs valables continuent à être utilisées	Contrôler raccordement du relais, potentiomètre ajuster correctement le domaine d'opération du servomoteur

<sup>\*</sup> dépend de la position dans "Paramètres généraux" : "Alarme arrêt" ou "Alarme marche" \*\* Function PI stable